

guzzini[®] | HAUSBRANDT

**APARAT ZA PRIPREMU
ESPRESSO KAFE**



**UPUTSTVO ZA PRAVILNO
RUKOVANJE I UPOTREBU APARATA**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



korak 1

Povežite strujni kabl sa aparatom i utičnicom.
Uključite glavni prekidač na zadnjoj strani aparata.

Prednji tasteri počeće da trepere. Nakon 30 sekundi svetlo tastera će biti postojano. Aparat je dostigao idealnu temperaturu i spremjan je za upotrebu.

korak 2

Sipajte vodu u rezervoar. Poklopac na rezervoaru otvarate laganim pokretom na gore, a potom polukružnim u stranu. Obavezno skinite rezervoar sa aparata kada ga punite vodom, kako biste izbegli polivanje aparata.

Vodite računa da nivo vode nikada ne padne ispod označenog. **Puštanje u rad aparata sa praznim rezervoarom može oštetiti aparat.**

korak 3

Polako podignite polugu odnosno poklopac dela gde se ubacuje kapsula. Otvor za kapsulu odgovara isključivo za Hausbrandt kapsulu. **Upotreba drugih kapsula može trajno oštetići aparat.**

Stavite kapsulu u kućište i zatvorite polugu.
Ne skidajte foliju sa kapsule.

Nikada nemojte nasilno gurati kapsulu ukoliko nije lepo legla i nasilno zatvarati poklopac.



korak 4

Pritisnite jedan od tri tastera za pripremu zavisno od toga da li želite:

- kratki espresso /ristretto/
- standardni espresso
- produženi espresso



Taster koji pritisnete počeće da treperi i započinje ekstrakcija. Ako se želi prekinuti priprema pre programiranog doziranja dovoljno je pritisnuti bilo koji od tri tastera.

korak 5

Kada se ekstrakcija završi obavezno podignite polugu odnosno poklopac kućišta za kapsulu da iskorišćena kapsula padne u posudu za iskorišćene kapsule.

Ukoliko ne podignite poklopac i kapsula sa ostacima kafe ostane u kućištu može se zalepiti za gumice i oštetiti aparat prilikom nasilnog guranja kapsule.



korak 6

Nakon napravljenih 10 espresa treba isprazniti posudu za iskorišćene kapsule. Aparat se može oštetiti ukoliko je puna posuda a podignite polugu da još jednu iskorišćenu kapsulu pošaljete u posudu. Kapsula nema gde da prođe i može polomiti delove iznutra. Isperite rešetku i posudu.



Napomena:

Aparat je naštelovan po italijanskom standardu. Ukoliko želite da prilagodite svom ukusu dužinu svake od ove tri kafe potrebno je dodatno štelovanje.

Ubacite kapsulu u aparat. Pritisnite i **zadržite dugme** za kratki, srednji ili dugi espresso. Kada napunite šolju do nivoa koji vam odgovara oslobođite taster. Ovim postupkom aparat je memorisao vašu novu zadatu dužinu napitka.



**SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE
GUZZINI KAFE APARATA
OD KAMENCA**

PRAVILNO ODRŽAVANJE APARATA

Kao kod svakog električnog uređaja održavanje je od primarnog značaja za efikasno funkcionisanje aparata.

Nakon 500 potrošenih kapsula **svetlosna signalizacija** će izdati upozorenje da aparat treba očistiti. Dve diode pozadi kod rezervoara kao i dioda ispod mlaznice će početi da trepere.

Preporuka je na minimum dva meseca bez obzira da li ste potrošili 500 kapsula očistiti aparat pomoću sredstva za čišćenje od kamenca - ANTICAL.

Antical sipajte u rezervoar i propustite kroz sistem da se isperu cevi. Potom sipajte čistu vodu u rezervoar i ponovite postupak kako biste ispravli cevi. Detaljno uputstvo pogledajte na proizvodu.

Redovnim čišćenjem obezbediće dobre protoke, dobru temperaturu napitka i uvek besprekoran espresso.

RESETOVANJE NAKON ČIŠĆENJA. Zatvorite polugu odnosno spustite poklopac kućišta za kapsule.

- 1.** pritisnite istovremeno tastere za KRATKI ESPRESSO i PRODUŽENI ESPRESSO u trajanju od najmanje 3 sekunde. Svetlo svih tastera se isključuje.
- 2.** zatim pritisnite taster ESPRESSO u trajanju od najmanje 3 sekunde. Svi tasteri će zatrepereti tri puta. Vraća se konstantno svetlo na sva tri tastera.



HAUSBRANDT
TRIESTE 1892

ecomex

**Kumodraška 265a
11000 Beograd
Tel: 011/3980-656, 3980-654
www.ecomex.rs**